

TDM-200



Instruções para montagem

Exaustor helicoidal tubular

O exaustor TDM-200 foi fabricados sob rigorosas normas de produção e controlo de qualidade como a ISO 9001.

Todos os componentes foram verificados; todos os aparelhos foram testados no final da sua montagem.

Recomendamos que, depois de instalado verifique o bom estado e o funcionamento do aparelho, já que, qualquer defeito de origem, está a coberto da garantia S&P.

Instalação

- O TDM-200 foi concebido para ser aplicado na parede ou colocado dentro de uma conduta. Em ambos os casos, o diâmetro do tubo tem de ser de 120 mm.
- Depois de o instalar, comprovar que a hélice roda livremente.
- Ligar o cabo eléctrico à caixa de bornes, introduzindo-o pelo passa-cabos e abraçadeira de fixação.

Instalação eléctrica

- O TDM-200 é um aparelho da classe II (isolamento duplo) e não precisa de ter ligação à terra.
- A instalação eléctrica deve incorporar um interruptor omnipolar com uma distância, entre contactos, de, pelo menos, 3 mm.
- O exaustor pode ser controlado por um interruptor independente ou pelo interruptor da luz. Pode, também, ser ligado através de um higróstico ou de uma sonda de qualidade do ar.
- Nos quartos de banho, o aparelho deve instalar-se fora de alcance da pessoa que está a tomar duche ou banho e o interruptor tem de ficar fora do compartimento.

Características técnicas

- Caudal máximo: 200 m³/h
- Alimentação: monofásica 230 V - 50 Hz
- Protecção: IP-X4 - classe II (Ⓜ)